

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Stoftavskiljare för bearbetningsmaskin, eldriven

- ▶ Dustcontrol DC 3900C



Stopp/Nödstop

- ▶ Tryck på ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Sugslang och filter: oskadade och riktigt monterade. Packningar: täta.
- ▶ Plastsäck/longopac: oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Skyddsutrustning: vid byte/rengöring av filter, byte av plastpåsar och rensning av slang.



Skyddsfunktioner

- ▶ Information saknas

Användningsområde

- ▶ Grovt och fint damm

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck på ON/OFF-brytaren.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Filter ska bytas i slutet utrymme. Utbytta filter ska läggas i en plastsäck som försluts.
- ▶ Rensa filter och slang regelbundet. Följ tillverkarens anvisningar.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanaly

- ▶ Följ föreskrifterna för det som sug.
- ▶ Använd inte maskinen i fuktiga/våta utrymmen eller i närheten av lättantändliga vätskor/gaser.
- ▶ Sug ej glödande eller brinnande partiklar.
- ▶ Låt aldrig sugpunkten komma i kontakt med någon kroppsdel. Det kraftiga suget kan skada hudens blodkärl.
- ▶ Använd filter och plastsäckar som rekommenderas av tillverkaren.
- ▶ Töm dammbehållare/-säck före lyft och transporter utanför arbetsområdet.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- ▶ Se till att det inte finns några hinder i vägen, så maskinen kan flyttas utan onödig belastning på kroppen.



Damm

Buller

- ▶ 70 db(A) ljudtryck - Ej relevant db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Flöde öppet inlopp: 320 m³/h
- ▶ Dammavskiljningsgrad: 99,95 %
- ▶ Vikt: 35 kg
- ▶ Effekt: 2800 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Swedish Rental i samarbete med Dustcontrol AB. <http://www.dustcontrol.se>